



Monteringsanvisning Fototapet

För att tapetseringen ska bli lyckad måste väggarna vara helt släta, rena och torra. Om de gamla tapeterna sitter dåligt eller har många lager bör du ta bort dem helt och hållet. Sitter de bra, kan du spackla och slipa skarvar och ojämnheter. Även små färgskillnader syns igenom tapeten, därför bör väggarna målas vita innan tapetseringen påbörjas.

Alla tapetvåder kommer upprullade i en följd. Våderna har en pil längst upp som visar vad som är upp på just den våden.

1. Första våden är viktigast

Börja uppsättningen vid ett fönster eller en dörrpost. Innan första våden sätts upp gör du en lodrätt linje, en tapetbredd från fönstret eller dörrposten. Använd lod eller vattenpass. Ska du sätta upp en fototapet bör du lägga ut tapeten på golvet så att du ser att alla våder finns med och sortera dem efter vilken ordning de skall hängas. Våderna är numrerade; Våd 1 av 5, våd 2 av 5 osv. Våd nummer 1 är alltid den som sätts längst till vänster.

2. Rolla på ordentligt med lim

Limmet som ska användas är ett tapetlim lämpat för non-woven material. Använd en roller och limma på väggen motsvarande ca 2 våders bredd. Tänk på att täcka hela ytan med lim. På de ställen där det saknas lim kommer blåsor på tapeten att uppstå. På de ställen där det är svårt att komma åt är det bra att använda pensel.

3. Sätt första våden utmed linjen

Stryk ut våderna mitt på och borsta ut limmet från mitten ut mot kanterna. Se till att inga luftbubblor finns kvar. Skär ren tapetvåden vid golv och tak med tapetkniv. Undvik tapetklistor på framsidan av tapeten, torka av omgående med ljummet vatten. Fortsätt sedan på samma sätt med resterande våder, var noga med mönsterpassning och att varje våd är i lod. Tapeten ska monteras kant i kant.

Tips!

Tänk på att aldrig stänga till ett nytapetserat rum utan vädra och håll normal rumstemperatur så att tapeten får torka ordentligt. Rummet och väggen bör hålla minst 18 grader Celsius.